

Beknopte handleiding Muziekstoel

1. Muziekstoel plaatsen

Rij de stoel naar de gewenste plaats en trek hem een stukje naar voren, zodat de wielremmen naar achter wijzen. Beide wielremmen met de voet naar beneden drukken in de blokkeerstand.

2. Inschakelen stoel

Sluit de meegeleverde adapter aan op een geaard stopcontact. De groene LED op de adapter moet nu oplichten.

Druk de AAN/UIT schakelaar op het bedieningspaneel in, deze licht nu rood op. Even later gaat de blauwe Bluetooth LED knipperen.

3. Muziek afspelen via Bluetooth

Elke apparaat met Bluetooth kan als muziekbron gebruikt worden, zoals: tablet, telefoon, computer, etc.

- Zet de muziekstoel aan d.m.v. de AAN/UIT schakelaar, de blauwe Bluetooth LED moet gaan knipperen.
- Zet de Bluetooth aan van de muziekbron (bij Instellingen van uw telefoon of tablet).
- Bij gevonden Bluetooth apparaten selecteer "Music-chair" en wacht op de melding "verbonden".
- Met de bedieningsknoppen van de muziekbron kan nu het geluid in de stoel bediend worden, zoals: nummer kiezen, volume hard/zacht, pauze/start, etc.

Opmerkingen:

- Een apparaat dat eerder verbonden is geweest met dezelfde muziekstoel, zal automatisch verbonden worden wanneer het in de buurt komt van de muziekstoel.
- Er kan geen nieuwe Bluetooth verbinding gemaakt worden indien de blauwe LED continu oplicht. Een ander apparaat is dan reeds verbonden, deze verbinding moet eerst uitgeschakeld worden. Daarna de muziekstoel uit en weer aan zetten, zodat de blauwe LED gaat knipperen. Nu kan een nieuw apparaat verbonden worden.
- Indien de blauwe LED continu uit is, kan er geen Bluetooth verbinding gemaakt worden, in dit geval de muziekstoel uit en aan zetten. De blauwe LED moet nu gaan knipperen, waardoor een Bluetooth verbinding weer mogelijk is.
- Alle muziekstoelen melden zich in de Bluetooth lijst gekoppelde apparaten als "Music-chair", maar de interne naam van elke stoel is uniek. Daarom kan er geen automatische verbinding plaatsvinden tussen een apparaat en een nieuwe muziekstoel die nog niet eerder verbonden is geweest met dit apparaat.

Wanneer u met een en hetzelfde apparaat meerdere stoelen wilt bedienen, is het raadzaam om "Music-chair" te hernoemen naar b.v. "Music-chair1", "Music-chair2", etc., zodat u de gewenste stoel kunt selecteren. Dit hernoemen kan in uw apparaat gedaan worden, via het tandwiel-icoontje achter elke naam in de lijst met Bluetooth gekoppelde apparaten.

4. Muziek afspelen via AUX IN

Elke muziekspeler met een mini-jack hoofdtelefoon uitgang kan gebruikt worden, zoals: tablet, telefoon, iPod, MP3 speler, TV, stereo-set, etc. Hiervoor is een kabel nodig met aan beide zijde een stereo mini-jack plug.

- Sluit de hoofdtelefoon uitgang van een muziekspeler aan op de AUX IN ingang van de muziekstoel d.m.v. de stereo mini-jack kabel.
- Zet de muziekstoel aan d.m.v. de AAN/UIT schakelaar.
- Met de bedieningsknoppen van de muziekspeler kan nu het geluid in de stoel bediend worden, zoals: nummer kiezen, volume hard/zacht, pauze/start, etc.